



# Kalibreringsprocedure

## Lagtykkelsesmåler Elcometer model 255

1. Vælg korrekt skala (skiftes ved tryk på [mm/0,001]).
2. Isæt føler.
3. Tag en måling på en ubelagt undergrund af samme kvalitet som emnet der skal måles på.
4. Tryk [ZERO CAL]. Instrumentet er nu nulkalibreret.
5. Vælg et kalibreringsfolie med en værdi tæt på (men over) den forventede lagtykkelse, og læg det på den ubelagte undergrund.
6. Tag en måling, og tryk på [CAL].
7. Indtast den korrekte værdi (foliets tykkelse), og tryk [ENTER].
8. Tag en ny måling for at kontrollere kalibreringen.
9. Gentag **om nødvendigt** trin 3-8.

Med forbehold for fejl og tekniske ændringer!